

ELPROCAD – ELIK

- *Výber kresleného rozvádzača zo zoznamu spotrebičov*
- *Nastavenie parametrov rozvádzača*
.....(ELIK – nástroje – nastavenie parametrov rozvádzača)
- *Kreslenie odbočky – vývodu.....(ELIK – zariadenia – odbočka - vývod)*
- *Číslovanie vývodu.....(ELIK – nástroje – číslovanie vývodov)*
- *Kreslenie prívodu a jeho číslovanie*
- *Aktualizácia záznamu spotrebičov.....(ELIK–nástroje-aktualizácia zoznamu spotrebičov)*