



## Príkaz Dimension

Pred použitím príkazu **Dimension** treba nastaviť mriežku pomocou príkazu **Grid** na také isté jednotky, ako budú nastavené v príkaze Dimension.



Nastavíme pomocou príkazov **Size** – veľkosť, **Ratio** – pomer, **Unit** – jednotku v ktorej bude rozmer zapísaný

